

## Netzteil-Lüfter

Wenn Sie das Netzteil der Serie I mit unregelmäßigem Lüfter gegen ein neues mit Lüfter-Regelung austauschen, muss die Lüfter-Steuerung (roter Pfeil) welche an dem neuen Netzteil vorhanden ist, unbedingt an die vor dem Netzteil liegende Stromsteuerungsplatine angeschlossen werden (grüner Pfeil), da ansonsten kein dauerhafter Betrieb möglich ist und das neue Netzteil beschädigt werden kann. Reel-multimedia.ch kann keine Haftung oder Garantie übernehmen, wenn das neue Netzteil mangels Kühlung aufgrund der nicht angeschlossenen Lüfter-Steuerung beschädigt wird.

Vergewissern Sie sich beim ersten Einschalten, dass sich sowohl Hauptlüfter (120mm) als auch der Netzteil-Lüfter wie erwartet drehen.

